



## マイクロクリーナー 四角型(W32×H21mm)



■塗り足しを忘れずに  
断ち落としてデータを作成される場合は  
塗り足しが必要となりますので  
仕上がりサイズより上下左右+3mmで  
塗り足しをしてください。

■断裁で数mmずれる場合がございますので  
ロゴや文字などで切れてほしくないデザインは  
仕上がりサイズより上下左右-3mm以内に  
制作してください。

## マイクロクリーナー台紙 50×90mm



■塗り足しを忘れずに  
断ち落としてデータを作成される場合は  
塗り足しが必要となりますので  
仕上がりサイズより上下左右+3mmで  
塗り足しをしてください。

■断裁で数mmずれる場合がございますので  
ロゴや文字などで切れてほしくないデザインは  
仕上がりサイズより上下左右-3mm以内に  
制作してください。

## マイクロクリーナー台紙 (裏面デザイン) 50×90mm

Design 1

### 貼って剥がせる マイクロクリーナー

**ご使用方法**

- 使用する時に剥がします。
- 画面の汚れを綺麗に拭けます。
- 裏面などに貼ることができます。

※水で洗うことができます。

**ご注意** 粘着が弱くなってきた際は水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

**対応製品**

Design 2

### 貼ってはがせる マイクロクリーナー 使用方法

◆使用方法◆

- ① 使用する時ははがします
- ② 画面の汚れをキレイに拭けます
- ③ 使用後はベタッと貼れます
- ④ 水で洗えます

※注意事項※  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

Design 3

### 貼ってはがせて何度も使える マイクロクリーナー

◆使用方法◆

- ① 使用する時ははがします
- ② 画面の汚れをキレイに拭けます
- ③ 使用後はベタッと貼れます
- ④ 水で洗えます

※注意事項※  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

下記の商品に使用出来ます

Design 4

### 貼ってはがせる マイクロクリーナー 使用方法

使用する時ははがします。汚れている所を拭きます。使用後は、ベタッと好きな所に貼れます。

- ①
- ②
- ③

クリーナーが汚れてきましたら、水で洗ってください。

※注意事項※  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

下記の商品のように、いろんな液晶に使えます

Design 5

### 貼ってはがせる マイクロクリーナー 使用方法

- ① 使用する時ははがします
- ② 画面の汚れをキレイに拭けます
- ③ 使用後はベタッと貼れます
- ④ 水で洗えます

※注意事項※  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

いろんな液晶に使用することが出来ます

Design 6

### 貼ってはがせる マイクロクリーナー 使用方法

- ① 使用する時ははがします。
- ② 画面の汚れを拭き取ります。
- ③ 使用後はキーボードの脇やモニターの裏などに貼れます。

クリーナーの汚れは水で洗えます。

◆注意事項◆  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

●色々な液晶に使用することができます●

Design 7

### 貼ってはがせて何度も使える マイクロクリーナー 使用方法

- ① 使用する時ははがします。
- ② 画面の汚れを拭き取ります。
- ③ 使用後はキーボードの脇やモニターの裏などに貼れます。

クリーナーの汚れは水で洗えます。

◆注意事項◆  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

下記の商品のように、いろんな液晶に使えます

Design 8

### 貼ってはがせる マイクロクリーナー 使用方法

使用する時ははがします。汚れている所を拭きます。使用後は、ベタッと好きな所に貼れます。

- ①
- ②
- ③

クリーナーが汚れてきましたら、水で洗ってください。

※注意事項※  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

下記の商品のように、いろんな液晶に使えます

Design 9

### 貼ってはがせる マイクロクリーナー

◆使用方法◆

- ① 使用する時ははがします
- ② 画面の汚れをキレイに拭けます
- ③ 使用後はベタッと貼れます
- ④ 水で洗えます

◆注意事項◆  
粘着が弱くなってきたら、水で洗い完全に乾燥させると再利用できます。

下記の商品のように、いろんな液晶に使えます